Brugsanvisning

Varenr.: 9051016

# Elektrisk fælde

**Sdr. Ringvej 1 - 6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30**
**www.p-lindberg.dk**

**Elektrisk fælde**
**Varenummer: 9051016**

**Beskrivelse:**

Elektrisk fælde der med højspænding bekæmper gnavere m.m.

**Generelt:**

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før fælden samles og tages i brug første gang.

Før fælden tages i brug, skal brugeren altid kontrollere, at kontakten er slukket og batterierne er med fuld spænding.

**Sikkerhed:**

- Fejlagtig brug kan forårsage elektrisk stød
- Brug ikke apparatet i områder hvor der færdes børn og andre små husdyr.
- Brug ikke apparatet på våde overflader og i våde omgivelser.

**Data:**

- Strømforsyning 4x 1,5 volt batterier.
- 220V adapter til 6Volt
- Højspænding volt 7-9000 Volt/380mA
- Højspændings udladningen leveres i ca. 4 minutter
- Batteriers levetid til 20-30 udladninger
- Lav batteri indikator lyser ved 4,8V ±0,2V


P. Lindberg A/S
Tlf: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk

**Ibrugtagning:**

Start med at smøre noget egnet madding i enden af fælden, dette gøres nemmest, gennem hullerne med en træ eller plastikkniv.

Indsæt 4 stk. 1,5V batterier type AA-LR6, eller tilslut 220V adapteren.
Hvis løsningen med 220V adapter vælges skal der ikke sættes batterier i.

Find et egnet sted at sætte fælden, rotter løber som oftest langs en mur.

Sæt nu kontakten i position On, fælden vil nu lade op og den grønne lampe vil lyse, den røde lampe vil blinke hver 5 sek.
For ikke at få stød, skal al kontakt med metalpladerne undgås (*Strømførende*) ligeså bunden af fælden.

P. Lindberg A/S
Tlf: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk

Når rotten går ind i fælden, træder den på metalbunden og bliver derved elektrisk opladet, når den rører ved de andre strømførende dele får den højspænding i ca. 1 minut, den røde lampe blinker nu hurtigt.
Herefter slår fælden over og laver højspændings impulser på 15HZ i 3 minutter. Nu skulle rotten være bekæmpet.
Den grønne lampe vil nu blinke hver 5 sekund og højspændingen er nu afbrudt.
Der vil ikke forekomme højspænding før fælden bliver restartet.

Det kan være en fordel at rengøre fælden efter hver fangst, da en død rotte kan afgive en lugt som gør, at andre rotter undgår fælden.

Fælden rengøres ved at tage toppe og bunden af, og rengøre disse.
Man skal være sikker på at disse er helt tørre, inden fælden igen tages i brug.

Hvis den røde lampe blinker hver 2 sekund er det tegn på at batterierne er ved at være afladet.

Hvis fælden ikke er i brug i en længere periode, bør batterierne tages ud.

**Rengøring:**
Toppen og bunden tages af og fælden vaskes i desinfektionsvæske, og tørres herefter.
Brug de rette værnemidler.

Vi forbeholder os ret til uden foregående varsel at ændre de tekniske parametre og specifikationer for dette produkt.


P. Lindberg A/S
Tlf: 70212626
Sdr. Ringvej 1
DK6600 Vejen
www.p-lindberg.dk
e-mail: salg@p-lindberg.dk